

SJ A811



Draadloos codeslot voor **SuperJack** openers



Persoonlijke code instellen:

1. Druk op enter
2. Druk 6x het cijfer 9 (999999)
3. Druk op enter
4. Druk het cijfer 2
5. Druk enter
6. Druk een cijfer waarmee u uw code wilt beginnen (1-9)
7. Druk enter

8. Druk een 4, 5 of 6 cijferige persoonlijke code welke begint met het cijfer dat u in de vorige stap heeft ingevoerd.

9. Druk enter

10. Druk nogmaals uw zojuist gekozen code

11. Druk enter. **“matchen” met de printplaat van uw EasyJack/SuperJack opener**

druk RF 2 knop 3 seconden in, rode ledje gaat uit

druk daarna (binnen 5 seconden) uw persoonlijke code in dit draadloos codeslot in, dan ziet u dat het rode ledje hierop reageert en gaat knipperen.

Daarna is uw draadloos codeslot klaar voor gebruik.

Tip: doe deze “match” handeling met het codeslot in uw hand bij de controlbox van de opener en monteer daarna dit codeslot daar waar u wenst.

Reset:

1. Verwijder de batterij
2. Druk op “CLEAR” en plaats de batterij terug. Na 3 seconden zullen L1 en L2 vijf keer knipperen en vijf keer piepen.
3. Laat de “CLEAR” knop los en de installatie code is teruggezet naar 999999.

Batterij indicator

1. De batterij geeft voldoende stroom als u een piep hoort wanneer er een knop wordt ingedrukt.
2. De batterij is ongeveer half leeg wanneer u twee piepjes hoort bij het indrukken van een knop. U kunt nu geen instellingen veranderen alleen normalen bediening is mogelijk.
3. Bij het horen van 3 piepjes dient de batterij vervangen te worden.