

SJ A831 O



Sleutelschakelaar



Met de sleutelschakelaar kunt u uw hekvleugel elektrisch bedienen d.m.v. een sleutel.

Wij leveren een **opbouwversie**, met 2 sleutels

Installatievoorschrift voor de inbouwsleutelschakelaar toe te passen bij de SJ SW101 automatische vleugelhekopener OC 2 + GND
SJ SW201 automatische vleugelhekopener
SJ SW31000 ondergrondse automatische hekopener voor vleugelhekken 4 en 6

SJ SL401 automatische hekopener voor schuifhekken.

Aan de achterzijde van deze inbouwsleutelschakelaar zijn de aansluitingen voor de bedrading naar de printplaat van de betreffende opener.

Hier ziet U de cijfers 1 en 2 alsmede 3 en 4

Als u aansluiting 1 en 2 gebruikt-
aansluiting 1 naar de OC2 aansluiting op de printplaat van de **Easyjack/SuperJack**
aansluiting 2 naar de GND aansluiting op de printplaat van de opener
dan gaat het hek open/dicht als u de sleutel een kwartslag draait en weer terugdraait naar oorspronkelijke stand.

Als u aansluiting 3 en 4 gebruikt-
aansluiting 3 naar de OC2 aansluiting op de printplaat vande **EasyJack/SuperJack**
aansluiting 4 naar de GND aansluiting op de printplaat van de opener
dan gaat het hek meteen open/dicht als u de sleutel een kwartslag draait,
de sleutel daarna weer terug draaien naar de oorspronkelijke stand,

doet u dat niet, dus haalt u de sleutel er meteen uit dan dient u bij de volgende keer de sleutel eerst weer een kwartslag terug te draaien.

Aan U de keuze welk systeem u prefereert

De bedrading kunt u aan de genoemde pinnen 1 en 2 / 3en 4 bevestigen.